

Pose des couvre-murs/ Verlegung der Mauerabdeckungen/
Plaatsing van muurafdekkers

EMMA



Pose des couvre-murs

Étant donné les tolérances dimensionnelles inhérentes à la pierre naturelle, de légères variations d'épaisseur (de quelques millimètres) peuvent être constatées entre les éléments. Nous recommandons de mesurer soigneusement chaque pierre avant la pose et de les trier par épaisseur, afin d'assurer une mise en œuvre uniforme et esthétique.

Il est également essentiel de respecter une pente de 1,5 à 2 % vers l'extérieur (par exemple, en direction d'un lit de gravier ou d'une zone engazonnée) pour permettre un bon écoulement des eaux.

Les joints doivent être réalisés avec un espacement régulier d'environ 5 mm.

Enfin, il convient de vérifier en fin de pose si un léger ponçage (flex) du chanfrein est nécessaire pour homogénéiser l'aspect visuel de l'ensemble.

Verlegung der Mauerabdeckungen

Aufgrund der materialbedingten Toleranzen bei Naturstein kann es zu geringfügigen Abweichungen in der Dicke der einzelnen Elemente kommen (einige Millimeter). Wir empfehlen daher, die Steine vor der Verlegung sorgfältig zu vermessen und nach Dicke zu sortieren, um ein gleichmäßiges und ästhetisches Gesamtbild zu gewährleisten.

Zudem ist auf ein Gefälle von 1,5–2 % in Richtung der Außenseite (z. B. zu Kiesflächen oder Rasen) zu achten, um den Wasserablauf sicherzustellen.

Die Fugen sollten mit einem Abstand von ca. 5 mm ausgeführt werden.

Zum Abschluss ist zu prüfen, ob ein leichtes Nachschleifen der Fugen (mit dem Winkelschleifer) erforderlich ist, um ein harmonisches Erscheinungsbild zu erzielen.

Plaatsing van muurafdekkers

Door de materiaaleigen toleranties van natuursteen kunnen er kleine dikteverschillen optreden tussen de afzonderlijke elementen (enkele millimeters). Wij adviseren daarom om de stenen vooraf zorgvuldig op te meten en ze op dikte te sorteren om een gelijkmatige en esthetische plaatsing te garanderen.

Let er ook op dat de plaatsing gebeurt met een afschot van 1,5–2 % naar buiten toe (bijvoorbeeld richting grind of gazon) om een goede waterafvoer te verzekeren.

De voegen dienen met een tussenruimte van ongeveer 5 mm uitgevoerd te worden.

Tot slot moet gecontroleerd worden of het nodig is om de afschuining lichtjes na te schuren (met een slijpschijf) om een homogeen aanzicht te bekomen.